Asennus ohjeet CheckWatt CM10 ja Solis taajuusmuuttaja S6-EH3P(12-20)K-H Päivitetty 2024-12-20

CheckWatt CM10:n ja Solis-taajuusmuuttajan asennus suoritetaan niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Tässä käsikirjassa kuvataan, miten CheckWatt CM10:n ja Solis-taajuusmuuttajan välinen tiedonsiirto toteutetaan.

CM10:n ja taajuusmuuttajan välinen tiedonsiirto tapahtuu modbus RTU:lla (RS-485) ethernet-kaapelin CAT6 FTP:n kautta.

Maksimi määrä taajuusmuuttajia yhtä CM10:tä kohti: 1



@CheckWatt

Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

Asennus: Internet yhteys ja viestintä



@Check**Watt**

Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

Asennus: Internet yhteys ja viestintä



Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

1 a) Salli "Grid Charging", valitse Enable .		Cancel	Allow Grid Charging	Save
		Current Value	e: Disable	
		Enable		\checkmark
		Disable		

ØCheckWatt

Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

Taajuusmuuttajan laiteohjelmistopäivitys

Kun asennus on valmis, Solis-huoltokeskukseen (<u>Solis Service Center</u>) on lähetettävä tukipyyntö taajuusmuuttajan päivittämiseksi oikeaan laiteohjelmistoon. Voit tehdä tämän kirjautumalla sisään Solis Service Centeriin ja napsauttamalla sitten "Submit a Ticket". Jos sinulla ei ole tiliä, sinun on luotava sellainen.

Kirjoita kuvaukseen: Firmware update for CheckWatt VPP services



Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN