#### Erilliset asennusohjeet CheckWatt CM10 Sungrow hybridi-inverttereille SH5.0RT/SH6.0RT/SH8.0RT/SH10RT päivitetty 2024-12-14

CheckWatt CM10:n ja Sungrowin hybridi-invertterin SH5.0-10RT asennus tehdään vastaavien asennusohjeiden mukaisesti. Seuraavassa dokumentaatiossa kuvataan erityisesti, miten CheckWatt CM10:n ja Sungrowin hybridi-invertterien välinen tiedonsiirto tapahtuu.

CM10:n ja Sungrow hybridi-invertterin välinen tiedonsiirto tapahtuu Modus TCP-yhteydellä CAT6 FTP-verkkokaapelin kautta.



Sungrow SH5.0R-10RT

lokal nätverk=paikallisverkko

HUOMIO:

Tämä koskee vain arvojen lukemiseen ja taajuusmuuttajan ohjaamiseen liittyvää viestintää. Internet-yhteys iSolarCloudiin tapahtuu tavalliseen tapaan portin 3 kautta , ja se voidaan määrittää tavalliseen tapaan Sungrowin omien käyttöohjeiden avulla.

# @Check**Watt**

Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

#### Asennus: Internet-yhteys ja viestintä



## @Check**Watt**

Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

#### Asetukset

Kun CM10 tarjoaa aliverkon LAN 2:n kautta hybriidi-invertterille vestintää ja Internetyhteyttä varten, on suositeltavaa, että hybriidi-invertteri asetetaan DHCP-asetukseksi: 192.168.5.100-192.168.5.240.

Jos IP-osoite on staattinen: Staattinen IP: 192.168.5.2-192.168.5.99 Gateway: 192.168.5.1 Verkon peite: 255.255.255.0

#### Tarkistus

- 1. Tarkista, että Sungrow-hybriidi-invertterissä on käytössä dynaaminen IP (DHCP).
- 2. Tarkista, että Sungrow-hybriidi-invertteri on asetettu iSolarCloudissa tilaan "Itsekulutus".
- 3. Tarkista CheckWatt CM10:n asennusohjeiden mukaisesti.

### Useiden hybridien yhdistäminen

Kytke kytkin CM10 LAN2-portin ja Sungrow-yksiköidenportin 4 väliin, jotta yhteydetvoidaanmuodostaakaikkiinryhmänhybrideihin.



Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä CheckWatt-tukeen numeroon +4610-188 65 65 tai sähköpostitse osoitteeseen: Support@checkwatt.se



Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN

### Asetukset iSolarcloudissa järjestelmiä varten, joissa on useita inverttereitä.

Jotta voit kommunikoida kunkin taajuusmuuttajan kanssa, niiden on oltava **"master"** -tilassa, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

"Master-slave-toimitapa" on asetettava arvoon "Close".

"**Feed-in-limitation**" parametreistä voi tulla rajoittavia, ja ne on asennttava järjestälmän olosuhteiden ja Sungrow´n dokumentaation mukaisesti.

Varmista että parametrin **"Energy management mode**" arvoksi on asetettu **"self-consumption**".

ත්	< Ba	Back Colline								
~	4	Advanced Settings								
ស	5	System Parame	eters Protection Parameters	Power Control Energy Management Parameters Battery Parameters				Q Inverter Parameter Query Task List		
œ		No.	Parameter Name	Latest Value Update Time:2023-06-09 16:50:32	Numerical Term	Degree of accuracy	Unit	Illustrate	Remarks	
		6	Active Power Soft Start after Fault	Enable	Please Select ~	<b>T</b>		-	-	
@ <b>*</b>		7	Active Power Gradient Control	Enable	Please Select V			-	-	
126		8	Active Power Setting Persistence	Close	Please Select ~				-	
Ō		9	Active Power Limit	Close	Please Select V				-	
	4	10	Master-slave operation mode	Close	Enable			-	-	
00 00	e.	10-1	Master-slave setting	Master	Master					
Ū		10-1-1	Total Number of Master and Slaves	2	2	1		-	2~5	



Gamlestadsvägen 18B 415 02 Göteborg SWEDEN