

STATUS

CM10

DRIFTLÄGE

OMRÅDE

REGISTERERAD*RENSA

↕ SITE

↕ CM10

VÄXELR.

↕ FABRIKAT

↕ EFFEKT

↕ KUNDVAL

↕ STATUS

1883c4xxxxxx
Testsite (SE4)
epost@email.com
Testgatan 1

OK✓

OK✓

SUNGROW

10 kW

FCRD

AKTIVERAD
FCR-D

1. Information om site, länk till SoC-sida.

2. Status för anslutning till CheckWatt CM10

3. Status för anslutning mellan CheckWatt CM10 och växelriktare

4. Fabrikat på växelriktare.

5. Nominell effekt för site

6. Valt driftläge

7. Status för site.

8. Genvägar:
- EIB som kund
- Site Dashboard
- Kunduppgifter

YTTERLIGARE BESKRIVNINGAR

2. Status CM10

Ingen kontakt⚠

CM10 har ingen kontakt med CheckWatts servrar. Kontrollera LAN-anslutning och antennen.

OK✓

Allt är bra! CM10 har kontakt med CheckWatts servrar.

3. Status växelriktare

⚠

Ingen kontakt mellan CM10 och växelriktare. Läs dokumentet felsökning installation.

OK✓

Allt är bra! CM10 kommunicerar med växelriktaren.

🕒

Systemet väntar på att konfigureras.

7. Status stödtjänster

VÄNTAR KONFIGURERING

Systemet har inte konfigurerats ännu.

TESTAS IKVÄLL

Systemet är konfigurerat och ska göra sitt första test ikväll.

AKTIVERAD

Allt är bra! Systemet är med på stödtjänstmarknaden.

VÄNTAR HANTERING

Systemet måste hanteras.

KLARAR EJ TEST
1 dagar
INF % / 0.0 % / INF %
Testas ikväll

Systemet har inte klarat testet. Besök dokumentet felsökning test för att komma vidare.
1 dagar - Anger hur många dagar i rad testet har misslyckats.
INF% / 0.0% / INF - Det senaste testresultatet. Detta förklaras på nästa sida.

Ej kompatibelt elhandelsbolag

Alla statusar kan ha detta tillägg. Då behöver kunden byta elhandelsbolag till ett som finns med på listan kompatibla elhandelsbolag.

Elhandelsbolagets kompatibilitet kunde ej verifieras automatiskt

I en övergångsperiod kan en site få denna status, vilket betyder att systemet inte kunder verifiera om elhandelsbolaget är kompatibelt eller ej.

FILTER

Status

STATUS

VÄNTAR KONFIGURERING

Visar alla sites som väntar konfigurering

KONFIGURERAD

Visar alla konfigurerade sites

AKTIVERAD CO

Visar alla sites som är aktiverade med Currently Optimized

AKTIVERAD SC

Visar alla sites som är aktiverade med Self Consumption

EJ AKTIVERAD

Visar alla sites som ännu inte är aktiverade och har statusar “Klärar ej test”, “Väntar hantering”, “Konfigurerad”

VALT DRIFTLÄGE STÄMMER EJ MED AKTIVT

Visar sites som är aktiverade på ett annat driftläge än det som de har valt.

EJ REGISTRERAD

Visar alla sites som ännu inte är registrerade, men som är kopplade till er som partner

REGISTRERAD

Visar alla registrerade sites

CM10

CM10

CM10 ONLINE

Visar alla site med CM10:an online

CM10 OFFLINE

Visar alla site med CM10:an offline

Driftläge

DRIFTLÄGE

ALLA SITES MED CO

Visar alla sites där Currently Optimized är valt driftläge

ALLA SITES MED SC

Visar alla sites där Self Consumption är valt driftläge

DRIFTLÄGE VALT

Visar alla sites där något driftläge är valt

DRIFTLÄGE EJ VALT

Visar alla sites där driftläge **inte** är valt.

Elområde

OMRÅDE

SE1

Visar alla sites i SE1

SE2

Visar alla sites i SE2

SE3

Visar alla sites i SE3

SE4

Visar alla sites i SE4

SAKNAR ELOMRÅDE

Visar alla sites som saknar elområde

[illegible]

Senast kontakt

Visar senaste kontakt med CM10.
Är värdet gammalt har CM10 ingen internetanslutning.

Senast kontakt uppdateringsklient (UTC)

2023-09-19T06:15:10Z

Version

Visar version av programvara på CM10.
När CM10 ska testa effekten sista siffrorna **.83**

Version

2.3.22.83

Kommentar

Här skrivs anteckningar från CheckWatt vid behov.

Beskrivning av test

Vid aktivering av ett system görs ett test för urladdning, svarstid och laddning. Testet görs även efter missad insats. Procentsatserna i testet är medelvärdet över fem minuter.

95,4 / 6,4 / 90,7 % (5kW)

Urladdning	Vila	Laddning	Målvärde
Gränsvärde 90%	Gränsvärde 10%	Gränsvärde 90%	Effekt för ersättning

Testresultat

Lyckat automatiskt test

[FCR-D ACTIVATED] epost@epost.com --18511-- 95,4/6,4/90,7 % (5 kW)

Misslyckat automatiskt test

[FCR-D FAIL ACTIVATION] 1x epost@epost.com --18511-- 50,5/3,9/50,0 % (10 kW)

Missade insatser

Missad insats vid FCR-D ned. Systemet tas ur budgivningen.

[FCR-D DEACTIVATE] DOWN 50,11 Hz INF % (5 kW)

Missad insats vid FCR-D upp. Systemet tas ur budgivningen.

[FCR-D DEACTIVATE] UP 49,89 Hz INF % (5 kW)

Värdet INF % visar att CM10 tappat kontakten med växelriktare.